FINE 2970 OD 菜单				REST 后值
ID	1-512			0
DIMM	Dimmer	0-255	0-100%白光	N/A
RUN	DMX	DMX 模式		DMX
	Run1	宏 1		
	Run2	宏 2		
	Run3	宏 3		
	SLAV	从机模式		
SET	REST		重置	
	MODE	STDO	4 通道模式	DIRS
		DIRE	7 通道模式	
		DIRS	13 通道模式	
	FAN	POWR	快速	POWR
		LIVE	自动	
		STDO	静音	
	CURV	CV4	曲线 4	CV4
		CV3	曲线 3	
		CV2	曲线 2	
		CV1	曲线 1	
		OFF	关曲线	

中文通道表			
通道	STDO	DIRE	DIRS
1	白（1～9)	白（1～3）	白（1）
2	频闪	白（4～6）	白（2）
3	宏	白（7～9）	白（3）
4	宏速度	亮度	白（4）
5		频闪	白（5）
6		宏	白（6）
7		宏速度	白（7）
8			白（8）
9			白（9）
10			亮度
11			频闪
12			宏
13			宏速度

DIRE	ch1	白光（1-3）	0-255	
	ch2	白光（4-6）	0-255	
	ch3	白光（7-9）	0-255	
	ch4	亮度	0-255	
	ch5	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪
	CH6	宏	0-6	N/A
			6-15	宏 1
			16-25	宏 2
			26-35	宏 3
			36-45	宏 4
			46-255	保留
	CH7	宏速度	0-255	慢到快

DIRS	ch01	白光(1)	0-255	
	ch02	白光(2)	0-255	
	ch03	白光(3)	0-255	
	ch04	白光(4)	0-255	
	ch05	白光(5)	0-255	
	ch06	白光(6)	0-255	
	ch07	白光(7)	0-255	
	ch08	白光(8)	0-255	
	ch09	白光(9)	0-255	
	ch10	亮度	0-255	总调光
	ch11	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪

	CH12	宏	0-6	N/A
			6-15	宏 1
			16-25	宏 2
			26-35	宏 3
			36-45	宏 4
			46-255	保留
	CH13	宏速度	0-255	慢到快

STDO	ch1	白光（1-9）	0-255	
	ch2	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪
	CH3	宏	0-6	N/A
			6-15	宏 1
			16-25	宏 2
			26-35	宏 3
			36-45	宏 4
			46-255	保留
	CH4	宏速度	0-255	慢到快